

## 初期設定のボタン割り当て対応表（詳細版）

### Switch 用

Switch 用コントローラ	A	B	X	Y	R	L	ZR	ZL	Rスティック ボタン	Lスティック ボタン	+	—	キャプチャー	HOME	上	下	左	右
PS2 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	START	SELECT + START	SELECT + R1/R3	SELECT + L1	上	下	左	右
PS1 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	START	SELECT + START	SELECT + R1/R3	SELECT + L1	上	下	左	右
ステアリングコントローラ	●	R2	▲	L2	R1	L1	×	■	R3	L3	START	SELECT + START	SELECT + R1/R3	SELECT + L1	上	下	左	右

### PS4 用

PS4 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	OPTIONS	SHARE	PS	タッチパッド ボタン	上	下	左	右
PS2 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	START	SELECT + START	ANALOG	SELECT + L2/R2	上	下	左	右
PS1 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	START	SELECT + START	ANALOG	SELECT + L2/R2	上	下	左	右
ステアリングコントローラ	●	R2	▲	L2	R1	L1	×	■	R3	L3	START	SELECT + START	SELECT+R1	SELECT + L2/R2	上	下	左	右

※PS ボタン長押しの操作を PS2/PS1 用コントローラで行う場合は、ANALOG ボタンを 2 回してください。

### PS3 用

PS3 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	START	SELECT	PS	上	下	左	右
PS2 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	START	SELECT + START	SELECT+L1	上	下	左	右
PS1 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	START	SELECT + START	SELECT+L1	上	下	左	右
ステアリングコントローラ	●	R2	▲	L2	R1	L1	×	■	R3	L3	START	SELECT + START	SELECT+L1	上	下	左	右

※PS ボタン長押しの操作を PS2/PS1 用コントローラで行う場合は、ANALOG ボタンを 2 回してください。