

初期設定のボタン割り当て対応表（詳細版）

Switch 用

Switch 用コントローラ	A	B	X	Y	R	L	ZR	ZL	Rスティック ボタン	Lスティック ボタン	+	－	キャプチャー	HOME	上	下	左	右
Wii 用クラシック コントローラ&Pro	a	b	x	y	R	L	ZR	ZL	－&ZR	－&ZL	<sup>+</sup> (START)	－&L	－&R	HOME	上	下	左	右
Wii 用リモコン	1	2	A	B							+	－		HOME	左	右	下	上
Wii 用ヌンチャク						C		Z										
Wii 用タタコン	R						RR	LL								L		
Wii U用 Pro コントローラ	A	B	X	Y	R	L	ZR	ZL	Rスティック ボタン	Lスティック ボタン	<sup>+</sup> (START)	－&L	－&R	HOME	上	下	左	右
PS4 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	OPTIONS	SHARE	タッチパッド ボタン	PS	上	下	左	右

PS4 用

PS4 用コントローラ	●	×	▲	■	R1	L1	R2	L2	R3	L3	OPTIONS	SHARE	PS	上	下	左	右
Wii 用クラシック コントローラ&Pro	a	b	x	y	R	L	ZR	ZL	－&ZR	－&ZL	+	－&L	HOME	上	下	左	右
Wii 用リモコン	1	2	A	B									HOME	左	右	下	上
Wii 用ヌンチャク						C		Z									
Wii 用タタコン	R						RR	LL							L		
Wii U用 Pro コントローラ	A	B	X	Y	R	L	ZR	ZL	Rスティック ボタン	Lスティック ボタン	+	－&L	HOME	上	下	左	右
Switch 用コントローラ	A	B	X	Y	R	L	ZR	ZL	Rスティック ボタン	Lスティック ボタン	+	－	HOME	上	下	左	右